

中心線



ジェネシスサウンド／ Rは対角対象の位置に裏返してジェネシスの文字の頭の向きが中心線の方を向くようにセットしてください。

電源トランスが前にある場合、Rは後方の対角対象の位置にセットしてください。